

دستورالعمل تعیین حدمدل برای پروژه هایی که بصورت رقومی مثلث بندی میشوند :

بعلت عدم وجود نقاط شش گانه جهت تعیین حد مدل تبدیل و مشکلات بوجود آمده در مرحله تبدیل ، حد مدلها بصورت زیر تعیین می گردد:

۱- از داخل فایل prj ای که از مثلث بندی رقومی استخراج میشود بجای Z نقاط مراکز تصویر؛ ارتفاع متوسط منطقه را که از مختصات زمینی استخراج میشود جایگزین نموده وبا استفاده از نرم افزار MicroStation و آیکون text tools-annotation-xyz مراکز مختصات مراکز تصویر را import مینمائیم.

۲- مراکز تصاویر را به همدیگر وصل مینمائیم.

۳- خطی ما بین رنهای ترسیم مینمائیم.

۴- از مرکز هر عکس خطی به خطوط ترسیم شده بین رنهای عمود مینمائیم محدوده حاصل باید ملاک حد کار تبدیل قرار گیرد .

۵- در رنهای اول و آخر و ابتدا و انتهای رنهای ملاک حد پروژه میباشد.

